

Willkommen bei nimmi

Kurzanleitung Weezl 4-rädrig

Die Fahrt beginnen

Bevor du losfährst, überprüfe das Fahrzeug auf Mängel. Wenn du einen Mangel entdeckst, der nicht auf der Liste (hinter dem Fahrersitz) steht, kontaktiere unsere Hotline.

1. Fahrzeug öffnen

Mit der App das Fahrzeug öffnen.

2. Ladekabel lösen

Das Kabel von der Ladestation abstecken. Ziehe dazu zunächst die gelbe Verriegelung (unten am Stecker) nach hinten und drehe dann den Stecker gegen den Uhrzeigersinn.

- Ist das Kabel an einer Steckdose befestigt, verstau das Kabel im Fahrzeug.
- Ist das Kabel fix an der Ladestation montiert, stecke es bitte in die Vorrichtung.



3. Losfahren

Während du feste auf die Bremse trittst, drücke den Start-Stopp Knopf bis ein leises Klacken ertönt. Löse die Handbremse rechts neben dem Sitz (achte darauf, dass sie wirklich ganz unten ist).

Schalte am Hebel rechts neben dem Lenkrad in den richtigen Gang und los geht's.

D - Vorwärtsgang

N - Neutral

R – Rückwärtsgang



mov-e-now UG (haftungsbeschränkt)

Firmensitz: Innsbruck, Technikerstr. 1, A-6020 Innsbruck | Firmenbuch: FN488515f | UID-Nr.: ATU73010724
tel. +43 (0)681 10339650 | mail. support@nimmi.at | web. www.nimmi.at
RB Westliches Mittelgebirge eGen, IBAN: AT34 3620 9000 0007 7560, BIC: RZTIAT22209

Die Fahrt beenden

1. Fahrzeug abstellen

Stelle das Fahrzeug am dafür vorgesehenen Parkplatz ab. Ziehe die Handbremse an. Tritt wieder feste auf die Bremse und drücke den Start-Stopp Knopf bis ein leises Klacken ertönt, um das Fahrzeug abzuschalten.



2. Ladekabel anstecken

Das Kabel von der Ladestation am Fahrzeug anstecken. Stecke den Ladestecker in das Fahrzeug und drehe den Stecker dann im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln. Stecke dann das Kabel in die Steckdose, wenn es nicht fix an der Ladestation montiert ist.



3. Ladevorgang überprüfen

Überprüfe, ob der Ladevorgang gestartet hat. Schaue dazu, ob hinten im Fahrzeug die Ladeanzeige anfängt zu blinken.

4. Fahrzeug versperren

Schließe das Fahrzeug mit der App.

Wichtige Hinweise

Der Zulassungsschein sowie die Schadensliste befinden sich hinter dem Sitz.

Kontaktdaten

support@nimmi.at

nimmi.at

tel. +43 (0)681 10339650

mov-e-now UG (haftungsbeschränkt)

Firmensitz: Innsbruck, Technikerstr. 1, A-6020 Innsbruck | Firmenbuch: FN488515f | UID-Nr.: ATU73010724
tel. +43 (0)681 10339650 | mail. support@nimmi.at | web. www.nimmi.at
RB Westliches Mittelgebirge eGen, IBAN: AT34 3620 9000 0007 7560, BIC: RZTIAT22209